

Uputstvo za korišćenje

Špijunska kamera u ručnom satu - model 3



OPIS DELOVA:

1. Opis LED dioda:

- a. Video mod - plava dioda
- b. Foto mod – crvena dioda
- c. Mikrofon mod - Plava i crvena dioda istovremeno svetle

2. Opis dugmadi:

- a. A dugme služi za paljenje uređaja, gašenje, pauziranje, odabir fotoaparata (A dugme se nalazi iznad broja 2)
- b. C dugme se koristi u video modu, camera modu, mikrofon modu kao i za noćno infrared snimanje (C dugme se nalazi iznad broja 10)

3. Način povezivanja:

- a. USB priključak se nalazi ispod dugmeta E, koje služi za povezivanje uređaja i računara, prebacivanje podataka, punjenje,... (E dugme se nalazi iznad broja 9, dugme se odvija). **Preporučuje se da se prvo USB kabl ubaci u sat a onda u računar.**

4. Mikrofon i kamera:

- a. Mikrofon se nalazi ispod dugmeta G i on služi za prikupljanje zvukova (dugme se nalazi iznad broja 4)
- b. Kamera velike rezolucije služi za fotografisanje kao i za snimanja videa. (kamera se nalazi ispod broja 6)

5. Podešavanje vremena:

- a. Podešavanje vremena na satu se podešava preko dugmeta D, koje se nalazi na broju 3.

6. Reset funkcija:

- a. Reset uređaja je omogućen, kada uređaj nestručnim delovanjem se ne prepoznaje u računaru. Da bi se resetovao uređaj, pritisnite odjednom dugmad A i C i sačekajte 5 sekundi (A dugme se nalazi iznad broja 2, C dugme se nalazi iznad broja 10)

KORIŠĆENJE:

• VIDEO

1. Pritisnite dugme A i držite ga 2 sekunde, iznad broja 12 videćete da se zajedno pale crvena i plava LED dioda. Nakon što se upali dioda treperi plavim svetlom 3 puta i nakon toga se gasi . Započeli ste snimanje. Dvoklikom na dugme A, snimak se automatski zaustavlja i skladišti na memoriji uređaja i vraća se u stand by mod koju mu dozvoljava dalje snimanje. Plala lampica svetli konstantno i dugim držanjem istog dugmeta pojaviće se crvena lampica i kamera je ugašena.

• FOTOAPARAT

1. Kada se uređaj nalazi u Stand By modu (Opisano u prethodna 2 pasusa), klikom na C dugme LED dioda je crvene boje, klikom na A dugme uređaj pravi fotografiju i snima je u memoriju sata.

• SNIMANJE AUDIO OKRUŽENJA

1. Kada se uređaj nalazi u Stand By modu, pritisnite A dugme 2 puta, onda C dugme dok se ne pojave LED plava i crvena dioda i onda dugme A još jednom. LED diode će se menjati non stop (plava i crvena boja) što je znak da uređaj snima audio okruženje.

PODEŠAVANJE DATUMA I VREMENA NA SNIMKU

Uređaj snima vreme u formatu godina / mesec / dan / sat : minuti : sekunde. Da bi ste podešili odgovarajući fajl, otvorite notepad i u fajlu upišite vreme i datum, kao npr. 2012.01.16 11:20:35 Y, a fajl sačuvajte kao time.txt i ubacite ga u root folder uređaja (glavni folder koji dobijete kada povežete uređaj na računar)

• VELIČINA MEMORIJE

1. Ako snimanje prekorači memoriju uređaja, iznad broja 12 će plava LED dioda svetleti 5 sekundi, što znači da će snimljeni materijal biti sačuvan na uređaju i da će se uređaj posle toga ugasiti.

• PUNJENJE UREĐAJA

Uredjaj ima integriranu punjivu bateriju koju možete puniti isključivo preko računara ili laptopa. Spojite kabl sa satom i onda povežite sa USB portom na računaru ili laptopu.

• SLABA BATERIJA

1. Ako je baterija slaba LED diode (crvena i plava) će svetleti zajedno 5 sekundi, snimljeni materijal će biti sačuvan i onda će se uređaj ugasiti

Kontakt podrška:

email: office@spytech-equipment.com

telefon: 0640501007

0640504007