

Uputstvo za korišćenje GSM prislушкиvač N9 – model 1



Ovako izgleda kada se kartica pravilno postavlja

Punjjenje uređaja:

- Uređaj je poželjno puniti tek kada se potpuno isprazni baterija
- Uređaj treba puniti makar **jednom u mesec dana** zbog održavanja baterije, a ako se ne koristi kada se napuni uređaj, ubaciti SIM karticu da bi se baterija lagano trošila.
- Potrebno je formirati bateriju
- Uređaj se napuni za otprilike **3-4h nakon formiranja baterije.**

O uređaju:

- Pravilno i pažljivo ubacujte SIM karticu u uređaj, ako to ne uradite pravilno, može doći do loma lifta za čitanje SIM kartice
- Pravilno i pažljivo ubacujte konektor punjača u uređaj, ako te ne uradite pravilno može doći do loma konektora
- Čuvajte uređaj od vlage, prašine, niskih i visokih temperatura, jakih padova
- Čim se ubaci SIM kartica, uređaj kreće da troši bateriju, tako da je poželjno SIM karticu ubaciti tek po punjenju uređaja, da bi se što duže slušalo
- Uređaj ima 2 moda rada:
 1. Aktivira se pozivom sa mobilnog telefona, tako što pozovete broj kartice koji se nalazi u uređaju
 2. Aktivira se na glas (45 dB) i tada uređaj zove Vas na Vaš mobilni telefon (kartica u uređaju mora da ima kredita)

Promena moda rada uređaja se vrši slanjem SMS poruke na broj kartice koja je ubaćena u uređaj:

- Šalje se poruka u formatu **1111** (za aktivaciju na glas)
- Šalje se poruka u formatu **0000** (Ako želite da Vi zovete uređaj u vremenskom periodu koji Vama odgovara)

Mrežni operateri:

- Uređaj radi sa svim karticama u svetu osim par izuzetaka
- U uređaj je poželjno ubaciti broj SIM kartice za koju niko ne zna, da se ne bi slučajno desilo da neko okrene taj broj telefona
- **Ako se ubacuje nova SIM kartica, potrebno je pre toga aktivirati, tako što će te tu SIM karticu staviti u neki telefon i pozvati operatera**
- Da bi uređaj radio na nekoj lokaciji, mora da ima dobar signal operatera čiju ste karticu ubacili u uređaj

- Ako uređaj ne hvata signal Vašeg operatera, probajte sa karticom nekog drugog operatera.
 - Ukoliko se javlja problem ove vrste, to je problem do Vašeg operatera a ne do funkcionalnosti uređaja (ne podlaže garanciji)

Da bi ste najbolje čuli:

- Postavite uređaj na što boljoj poziciji, idealno 1 do 1,5m od poda, mikrofon na uređaju okrenite ka izvoru zvuka (uređaj ne bi trebalo držati zatvorenog u nečemu)
- Stavite jačinu zvuka zvučnika na Vašem mobilnom telefonu na maksimum
- Koristite slušalice za Vaš telefon da bi ste još bolje čuli zvuk
- Udaljite uređaj od TV uređaja, Zvučnika, Rutera, ... barem 1 m, da ne bi došlo do šuštanja u slušalicu
- Gledajte da eliminišite buku ili da uređaj postavite u prostoriji gde nema buke ako je to ikako moguće.

Ušteda kredita mobilnog telefona:

Koristite SIM kartice istih operatera, ako u uređaj ubacite Telenor karticu, zovite isto sa Telenor kartice, jer tada imate velike popuste na razgovor, za sve informacije oko popusta zovite Call centar operatera:

- 063 9000 Yettel
- 064 789 MTS

Kontakt podrška:

email: office@spyttech-equipment.com

telefon: 0640501007

0640504007